

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ S39 И S25 MAGNETIC



Технические характеристики:

Материал корпуса	Черный пластик
Источник питания	2 батарейки типа AAA (приобретаются отдельно)
Габаритный размер	40x140мм
Толщина	22мм
Частота работы пульта	2400МГц
Максимальное количество сценариев	4
Максимальная дистанция управления	17м
Рабочая температура	от 10°C до 35°C

Для того, что бы подключить светильники к пульту управления группой выполните следующие действия - вставьте в шинопровод первую группу светильников и включите их. Первые три секунды светильники будут опрашивать сеть в поиске сигнала. В этот момент необходимо быстро нажать на кнопку группы (**1-9 или I-II-III**) **пять раз** - светильники должны замигать одновременно. Мигание светильников означает, что они нашли пульт управления. Теперь светильники можно диммировать/изменять цветовую температуру/включать и выключать без выключателя. Вытащите светильники из шинопровода и вставьте вторую группу светильников. Повторите процедуру, быстро нажав на кнопку следующей группы **пять раз**. Верните в шинопровод предыдущую группу светильников. Если разделения по группам не предусматривается, то при сопряжении нажимайте зеленую кнопку **ON**. Готово.

Если после нескольких попыток привязать светильник не удалось, выполните процедуру сброса настроек светильника до заводских. Для этого, включите и выключите светильник 8 раз. Между включением и выключением делайте паузу в 1 секунду. Включив светильник девятый раз остановитесь и не выключайте его. Светильник начнет мерцать, это будет означать, что его настройки сброшены. После этого, в момент мерцания мерцания, повторите процедуру привязки.

Функции клавиш пульта управления

